

HOLOSUN 508T X2 OFFENES REFLEXVISIER

Offene Pistolen-Reflexvisiere

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-508t-x2-offenes-reflexvisier

DATENQUELLE STAND
holosun.eu 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-508t-x2-offenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	SICHTFENSTER 16×23 mm (0,91×0,63 in)	BATTERIE CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)
GEWICHT 57 g (2 oz)	SCHUTZART (WASSER) IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA	FOOTPRINT / MONTAGE RMR

AUSSTATTUNG

- ✓ Solar Failsafe
- ✓ Shake Awake

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN

Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Absehenfarbe	Grün, Rot
Sichtfenster	16×23 mm (0,91×0,63 in)

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

Solar Failsafe	ja
Shake Awake	ja

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU)
-----------------	---

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	RMR
----------------------------	-----

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gewicht	57 g (2 oz)
Maße	45×29×29 mm
Schutzart (Wasser)	IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

- Holosun 507C-PIC-MOUNT Montage – flunatec.com/produkt/holosun-507c-pic-mount-montage
- Holosun HS-SMP-GLOCK Adapterplatte Glock (407C/507C/508T) – flunatec.com/produkt/holosun-hs-smp-glock-adapterplatte-glock-407c-507c-508t
- Holosun Montageadapter Walther PDP 2.0 für RMR-Footprint (407C/507C/508T) – flunatec.com/produkt/holosun-montageadapter-walther-pdp-2-0-fuer-rmr-footprint-407c-507c-508t
- Holosun Schutzhaube für 407C/507C/508C – flunatec.com/produkt/holosun-schutzhaube-fuer-407c-507c-508c

Holosun HS-BATTERY-TRAY-407-507-508-509 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-407-507-508-509-batteriefach

Holosun Montage-Torx-Schlüssel 407/507/508/509/SCS – flunatec.com/produkt/holosun-montage-torx-schluessel-407-507-508-509-scs

Holosun Schrauben für 507/508 (6-32×9.5 UNC), 4 Stück – flunatec.com/produkt/holosun-schrauben-fuer-507-508-6-32x9-5-unc-4-stueck

Holosun Schrauben für 507/508/407 (6-32×7.5 UNC), 4 Stück – flunatec.com/produkt/holosun-schrauben-fuer-507-508-407-6-32x7-5-unc-4-stueck

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 508T-RD-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/09/a6/01/1678703600/HE_508T-RD-X2_manual.pdf

Bedienungsanleitung 508T-GR-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/7c/33/10/1678703598/HE_508T-GR-X2_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun 508T X2 und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV (US) / 10 + 2 (EU). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun 508T X2 – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: RMR.

Ist das Holosun 508T X2 wasserdicht?

Herstellerangabe: IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun 508T X2?

Gewicht 57 g (2 oz), Maße 45×29×29 mm (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun 508T X2?

Absehen laut Hersteller: MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert – Farbe: Grün, Rot.

Hat das Holosun 508T X2 Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja (laut Herstellerangaben).

Wo finde ich die Bedienungsanleitung für das Holosun 508T X2?

Der Hersteller stellt die Anleitung als PDF bereit: Bedienungsanleitung 508T-RD-X2 (DE/EN, holosun.eu), Bedienungsanleitung 508T-GR-X2 (DE/EN, holosun.eu). Bedienschritte wie Sleep-Timer, Absehenwechsel oder Lock Mode erklärt zudem unser Wissensbereich.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.